## TOTO

## 台所用シングルレバー混合栓

ラディアシリーズ TKR34P型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



### 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていた ●お守りいただく内容の種類を、次の絵 だき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、いろいろな表示をしていま


	と意味は次のようになっています。
表示。	意味。

この表示の欄の内容を無視して誤っ た取り扱いをすると、傷害または物 的損害が発生する可能性があること を示しています。

表示で区分し、説明しています。

		してはいけない 「禁止」 内容 です。
	9	分解しないでください。
l		必ず実行していただく「強   制」内容です。

53	注 意	Partie.
	<b>湯水を逆に配管しないでください。</b> 水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。	C 日
禁止	給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。 85℃より高温でで使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して水漏れのため家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	(大) 85°C 以下
	強い力や衝撃を与えないでください。 故障や水漏れの原因になります。	



# 2


### 仕様

給水·給湯圧力	最低必要水压	O.05MPa(流動圧)
	*最高水旺	0.75MPa(静水圧)
使用最高	高温度	85℃以下
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水
The state of the s	一般地用	1~40℃
使用環境温度	主会地面	-20~40°C
garaga da 🏚 🗪	寒冷地用	(ただし、0℃以下は水を抜いた状態)
用。	途	一般住宅台所用

## 3

## 取り付け前に

- ●給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa 程度に減圧してください。 快適に水栓をお使いいただくためには、 0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- ●誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。
- ●誤操作などによるやけど防止のため、 60°C給湯をおすすめします。
- ●給湯機からの給湯管は、抵抗を少なく するため最短距離で配管し、配管には 必ず保温材を巻いてください。
- ●水勢調節および器具の点検を容易にするために、別途止水栓を必ずご用意ください。右図に示す範囲内の止水栓位置にて、施工が可能です。




●梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性が ありますが、商品には問題ありません。

# 4

## 部品の確認

次の部品があることを確認してください。




※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。


# 5

## 完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。



## 6-1 施工手順



】給水・給湯管内の清掃 取り付ける前に 必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを 完全に洗い流す。





#### 2 上面施工用アダプターの取り付け


#### 上面施工用アダプター施工上の注意点

- ●上面施工用アダプターは、正しく取り付けて ください。 カウンター内への水漏れや、水栓本体の固定強度が低下して本体にガタが 発生するなど、不具合の原因となります。
- ●ステンレス製カウンターで補強板がない場合は 固めの補強板(合板など) を取り付けてください。
- ●補強板が 十分乾燥した状態で取り付けて ください。
- ●補強板に湿り気がある場合は水気を拭き取り ドライヤーで乾かして ください。
- ●取り付け面に<br />
  養生シート<br />
  などがあれば取り除いてください。
- ●取り付け可能なカウンター穴径は φ33~φ39 です。
- ●電動ドライバーを使用する場合は、クラッチ作動トルクを 2~3.4N・mの 範囲 に必ず設定してください。

尚、クラッチ回転速度を「低速」にしないでください。 トルクが大きくなり、器具が破損するおそれがあります。

①水栓本体下部の止めねじをゆるめる。


②上面施工用アダプターを外す。



- ③つめを閉じた状態にする。
- ④上面施工用アダプターをカウンター の穴に差し込む。

#### 注 意


上面施工用アダプターの方向に 十分に注意してください。



⑤後ろに当たるまですらす。

#### 注意


後ろにすらさないと水栓本体の ガタツキ発生やカウンター内へ の水漏れのおそれがあります。




⑥つめを広げる。

#### 注意

締め付け後は、固定つめが回っていることを確認してください。 固定つめが回っていない場合、 一度ボルトをゆるめたあと、再 度締め直してください。



⑦六角棒レンチを縦にしてボルトを 左右均等に締める。



®さらに六角棒レンチを横にしてボルトを 1 回転増締めして 確実に固定する。



裏面へつづく


#### 3 水栓本体の取り付け

- ①給水・給湯ホースを通す。
- ②水栓本体の止めねじと上面施工用 アダプタの凹部を合わせるように しっかり差し込む。

#### 注意

水栓本体に浮きがないよう注 意してください。

- ③水栓本体の止めねじを締めて水栓 本体を固定する。
- ④カバーを回し、止めねじをかくす。




※水栓が入らない場合には、止めねじを 少しゆるめてください。




#### 4 ワンタッチソケットの取り付け

- ①ワンタッチソケットを止水栓に固定 する。
- ②給水・給湯ホースに 異物の付着が ないことを確認し、 ワンタッチソケ ットに まっすぐ奥まで (カチッと 音がするまで)確実に差し込む。
  - ※この際、同梱の「ワンタッチソケット取り付け方法」の説明札を必ずホースに通してください。




#### 取り付け後の確認

●ホースをまっすぐ引っ張って外れないこと ●奥まで確実に差し込まれていること




〈ワンタッチソケットを取り外す場合〉



プ ↑ ①グリーンのストッパーを ) 押し込む

#### 給水・給湯ホース施工 Fの注意点

- ●ホースを <u>必要以上の力で曲げて 折らないように</u> 注意してください。 万一折れた場合は、指でつまんで元どおりにしてください。
- ●ホースの折れに、ご注意ください。 ホースの <mark>最小曲げ半径は60mm</mark> です。それよりも小さく曲げて使用しますと、 ホースが折れ、折れた部分で早期破損を生じる可能性があります。
- ●ホースを 水栓本体端面から極端に屈曲して施工しないで ください。
- ●ホースを無理に引っ張らないでください。 ホースが折れる可能性があります。
- ●ホース同士の 不要な接触は避けて ください。 外部補強層の摩擦による外傷でホース性能の劣化の可能性があります。





#### 5 レバーハンドルの取り付け

- ①レバーハンドルとレバーの方向に 注意し、押し込む。
- ②レバーハンドルが容易に抜けない ことを確認する。

#### 注 意

レバーハンドルとレバーの切り欠きとの 方向に注意してください。 レバーの切り欠きは 同じ**ご**にあります。







## 使用上の注意

で使用中に以下のような現象が発生することがありますが、<mark>故障ではありません。</mark> お客様に十分にご説明ください。


現:象	題 睍
急に湯・水を止めると、 ハンドル操作が重く感 じる。	急に水を止めると、「ドン」といった不快な音が発生することがあります。 この商品は、急なハンドル操作をしたとき に抵抗をもたせることで、この不快な現象 を低減させる機構がはたらいているためで、 故障ではありません。
使い始めにくらべて、し ばらく使用すると、ハン ドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安 定したことによるもので、故障ではありま せん。

# 9

## 寒冷地用の水抜き方法

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行っておいてください。 またお客様にも水抜き方法をご説明ください。

- 1. 配管部の元栓を閉め、水抜栓 (配管部)を開ける。
- 2. レバーハンドルを中央位置で右へ動かし、水栓内の水を抜く。



3. 水抜き完了後は、必ずレバーハンドルを左へ動かす。 (水が出ない状態)



